



НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ- ВО		
Болт	M6x30	5 шт.		
	M8x30	5 шт.		
Саморез Тогх	6,3x30	4 шт.		7
Шайба увеличенная	M6	9 шт.		1
	M8	5 шт.		١,
Шайба гровер	M6	5 шт.		
	M8	5 шт.		
Скоба под саморез		4 шт.	ABC.05.01.000.089-02	2
Закладная	M8	2 шт.	ABC.05.01.001.044	١.
Защита		1 шт.] 5
Кронштейн		1 шт.		

Состав комплекта крепежа:

Тип болта	Момент затяжки		
M6	10 Hm		
M8	25 Hm		
M10	45 Hm		
При использовании пневмоинсрумента			
произвести его регулировку согласно таблице			

Порядок установки комплекта защиты:

3 отв.

1. Снять штатный пыльник.

Шайба M6

2 отв.

- 2. Установить закладные планки в указанные отверстия и наживить болты M8x30 на 2-3 оборота.
- 3. Для автомобиля **EXEED TXL** установить кронштейн тремя болтами M6x25.
- 4. Установить на защиту скобы под саморез.
- 5. Установить защиту, заправив переднюю часть под бампер, и закрепить согласно схеме.
- 6. Все точки крепления затянуть.



