



Порядок установки комплекта защиты:

- 1. Снять штатный пыльник.
- 2. Установить кронштейн и закрепить его штатными болтами.
- 3. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
- 4. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x30	2 шт.	
Шайба увеличенная	M8	2 шт.	
Шайба гровер	8	2 шт.	
Кронштейн		1 шт.	

Тип болта	Момент затяжки	
M6	10 Hm	
M8	25 Hm	
M10	45 Hm	
При использовании пневмоинсрумен		

произвести его регулировку согласно таблице



