

Changan CS35

Артикул: 9.8901.1 Комплект порогов
Кузов: Все
Год выпуска: 2013
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М6х35.....	4 Шт.	11.Гайка фиксируемая М10.....	4 Шт.
2.Болт М8х30.....	4 Шт.	12.Кронштейн передний	2 Шт.
3.Болт М10х40.....	4 Шт.	13.Кронштейн задний.....	2 Шт.
4.Шайба 6.....	8 Шт.		
5.Шайба 8.....	4 Шт.		
6.Шайба 10.....	4 Шт.		
7.Шайба мал. 8.....	4 Шт.		
8.Гайка М6.....	4 Шт.		
9.Гайка М8.....	2 Шт.		
10.Гайка фиксируемая М8.....	2 Шт.		

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки фиксируемые М10 в отверстия усилителя лонжерона передней части автомобиля.
2. Установить кронштейн передний. Заднюю часть крепить к гайке фиксируемой при помощи болта М10, переднюю - к штатным отверстиям в ребре при помощи болтов М6 и М8.
3. Установить гайки фиксируемые М10 и М8 в отверстия задней части днища автомобиля.
4. Закрепить задний кронштейн при помощи болтов М8 и М10.
5. Установить порог-площадку, выставить необходимые зазоры.
10. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм, М6-10Нм).



