

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;
- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек M5 или с помощью саморезов.
- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;
- проверить на автомобиле действие световых сигналов.




Рис. 2

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течение срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

С ВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

ДАТА ВЫПУСКА _____

ДАТА ПРОДАЖИ_____

ШТАМП ОТК_____

ШТАМП МАГАЗИНА



РОССИЯ ООО «AvtoS»

140400, Московская область,
г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55

ИНН 5022020095

тел.+7(496)616-92-67;

факс+7(496)616-91-17

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

CHERRY FORA с 2007-2010 г.в.
VORTEX ESTINA с 2008-2013 г.в.

Код СЕ 02

Руководство по монтажу и эксплуатации




Рис.1.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксируемым прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизированы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.1 Не допускается буксировка прицепа полной массой более 1000 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

1.2 Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 75 кг.

1.3 Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

1.4 При каждом ТО необходимо производить подтяжку резьбовых соединений.

1.5 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип шарнирного соединения

Диаметр сцепного шара

Вертикальная нагрузка на шар, не более

Полная масса буксируемого прицепа, не более

Масса ТСУ, не более

- шаровой
- 50 мм
- 75 кг
- 1000 кг
- 14,5 кг

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. ТСУ CHERRY FORA в сборе
2. Шар
3. Подрозетник
4. Болт M10x60
5. Шайба пружинная Ø10
6. Шайба M10
7. Болт M12x70x1,25
8. Гайка M12x1,25 (самоконтр.)
9. Руководство

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 2 шт.
- 6 шт.
- 6 шт.
- 2 шт.
- 2 шт.
- 1 шт.

4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

Автомобиль оборудуется ТСУ в следующем порядке:

- Демонтировать задние фонари, внутреннюю облицовку багажника и бампер;
- Снять усилитель бампера (больше не используется), для чего вывернуть болты его крепления к лонжеронам автомобиля;
- На место усилителя установить ТСУ и закрепить его болтами усилителя бампера и крепежными элементами поз. 4,5,6 через боковые отверстия в лонжеронах;
- В нижней части бампера симметрично продольной оси автомобиля сделать вырез шириной 60мм и длиной 120мм;
- Установить на место бампер и закрепить его нижнюю часть к ТСУ штатными саморезами через отверстия в специальных кронштейнах ТСУ;
- Установить на место задние фонари и внутреннюю облицовку багажника;
- Закрепить на ТСУ сцепной шар и подрозетник поз.7,8;
- Подключить электрооборудование;
- Произвести окончательную затяжку всех крепежных элементов с моментом 30-35 Нм;
- Сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.