4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ. Через каждые 1000 км пробега на фаркопе необходимо проверять все болты на натяжение. Нельзя превышать вертикальную грузоподъемность фаркопа ни при каких обстоятельствах. При управлении автомобилем на неасфальтированном покрытии максимальная грузоподъемность сокращается в 2 раза, а скорость не должна превышать отметку 30км/ч.
- При сцепке прицепа с автомобилем шар ТСУ должен быть смазан консистентной смазкой. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить связь автомобиля с прицепом, используя петли для крепления страховочных цепей.
- При необходимости изменения конструкции транспортного средства (сверление, удаление усилителя бампера и т.п.), следует посоветоваться с дилером автозавода производителя.
- Если в точках крепления ТСУ имеется слой битума или противошумный материал, его следует удалить.
- Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автозавода производителя, но она не может превышать массу, указанную в данном руководстве.
- Если необходимо сверление кузова или лонжеронов, следите за тем, чтобы не повредить электропроводку. Кромки отверстий необходимо обработать антикоррозийным составом.
- После монтажа ТСУ необходимо хранить данное руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантируем безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети при условии его установки, эксплуатации и техническом обслуживании в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за <mark>безопа</mark>сность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

5.2. Претензии к качеству продукции при<mark>н</mark>имаются к рассмотрению только при наличи<mark>и</mark> акта рекламации.


Наклейку предприятия-изготовителя на ТСУ сохранять до окончания гарантийного срока

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

«Лидер плюс» (г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 В)

Отметка о продаже:

Отметка об установке:



неверное размешение:





Тягово-сцепное устройство

TCY H219-A

ДЛЯ

HYUNDAI SOLARIS

(седан/хетчбек) 2010-... г.в.

KIA RIO

(седан) номер кузова (RUS(QB)) 2011-... г.в.

Руководство по эксплуатации

											(7	9)					5	<u>o</u>	4	E C	a				
1	К-во	_	_	1	2	1	L	2	2	4	4	2	4	2	9	2	11				1		7	B	6		
>	НАИМЕНОВАНИЕ	Балка ТСУ	Кронштейн левый	Кронштейн правый	Прокладка шара	Подрозетник тип А	Map SH19A	Вкладыш с гайкой М10	Болт М10х35	Болт М12х1.25х35	Болт М12х40	Болт М12х90	Гайка М12(с.контр.)	Гровер d 10	Гровер d 12	—————————————————————————————————————	— Шайба d 12	1	,12	lo lo		600		91	3	16.1	8/
H219-A	Поз.		2	3	4	5	9	7	80	6	10	11	12	13	14	15	16										
ФАРКОП "LEADER" H219-A	XZ	•	1	(x				\ \ \									X	<u>/</u>	5	6	000		<u>0</u>	71			
KON "LI	схема соорки				•					,	71/			/	/	/	/					او	_	><	X		V
ФАР	Cxe		7	/	Ĺ		\				000		/.	7	/	2-	-	2-5	ת י	,	o \	7	1				
14 16	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	000	1		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	0		7	0 40	00/		_	13	`∞					6)))			کڑ	•		
<u> </u>	4	E	7		1			0		\ \	2/																7

(H219-A)	Артик ул	D(ĸH)	S(K F) T(K F	С(кг)
HYUNDAI SOLARIS / KIA RIO	H219-A	6,7	75 1585	1200
 D = g* TC/T+C (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом) S — статическая вертикальная 	осью или осями	и прице	па с центр	

Тягово-сцепное устройство (H219-A) для **HYUNDAI SOLARIS** / **KIA RIO** предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой **до 1200 кг**, скорость автопоезда *не должна* превышать 80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют **ГОСТ Р 41.55-2005** (Правила ЕЭК ООН №55) ≪Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому *некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.*

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип соединения: Диаметр сцепного шара: 50 мм

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

TCY (H219-A)	Пакет электропроводки 1 шт.
для HYUNDAI SOLARIS / KIA RIO1 шт.	Руководство по эксплуатации
Пакет комплектующих 1 шт	

3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

Внимание: все болтовые соединения, при установке, изначально не затягивать!

- Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.
- · Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.
- Перед установкой ТСУ необходимо снять задний бампер и усилитель заднего бампера.

- Закрепить кронштейны ТСУ (2,3) на штатные отверстия в лонжеронах автомобиля болтами M12 x 1,25 x 35 (9) и болтами M10 x 35 (8), установив внутрь лонжеронов вкладыши (7).
- · Закрепить балку ТСУ (1) к кронштейнам (2,3) болтами М12 x 40 (10).
- Установить на автомобиль усилитель заднего бампера и задний бампер (предварительно сделать вырез в бампере (для седана)).
- · Установить на ТСУ съемный шар (6) и штепсельный разъем (ШР).
- · Подсоединить жгут проводов от ШРа н электропроводке автомобиля *согласно рис 1*.
- · Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис. 1 (схема подключения электропроводки):



/	подключения электропроводки/.												
	Контак т	1(L/1)	2(54/2G)	3(31/3)	4(R/4)	5(58R/5)	6(54/6)	7(58L/7)					
	Цвет провод а на ТСУ	Желт	Белый	Черн	Зелен ый	Оранже вый	Крас ный	Синий					
	Назнач ение	Левы й пово рот	Задни й проти вотум	Macc a	Правы й повор от	Освеще ние номера	Стоп- сигн ал	Габа рит					

