





Защита картера и КПП (алюминий) 4 мм арт. ZKTCC00526.



Дата упаковки:



арт. ZKTCC00526.

Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник, вложить закладные кронштейны в технологические отверстия подрамника а/м. Переднюю часть закрепить в передние боковые креп. отверстия, установить пыльник на место поверх защиты, закрепить болтами в остальные креп.отверстия.

2. Окончательно затянуть болты.

Комплектация товара

Защита	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу	1 шт.

Спецификация

Поз.	Наименование	К-ва
1	Болт М8х40	2
2	Болт М6х25	5
3	Шайба Ф6 кузовная	5
4	Шайба гровер Ф6	5
5	Шайба Ф8 кузовная	2
6	Шайба гровер Ø8	2
7	Закладной кронштейн Z47	2