

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

- Каждые 1000 км следует проверять затяжку всех соединений. При управлении автомобилем на не асфальтированном покрытии максимальная грузоподъемность сокращается в 2 раза, а скорость не должна превышать отметку 30 км/ч;
- Запрещается превышать максимальную грузоподъемность ТСУ;
- При сцепке прицепа с автомобилем шар ТСУ должен быть смазан консистентной смазкой;
- Во время буксировки прицеп должен быть соединён страховочным тросом;
- При необходимости изменения конструкции транспортного средства (сверление, удаление усилителя бампера и т. п.), следует посоветоваться с дилером автозавода производителя;
- Если в точках крепления ТСУ имеется слой битума или противозадирный материал, его следует удалить;
- Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автозавода производителя, но она не может превышать массу, указанную в данном руководстве;
- Если необходимо сверление кузова или лонжеронов, следите за тем, чтобы не повредить электропроводку. Кромки отверстий необходимо обработать антикоррозийным составом;
- После монтажа ТСУ необходимо хранить данное руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 12 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течение срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

Дата продажи:

____.____.____г.

Штамп магазина:

Дата установки:

____.____.____г.

Штамп ОТК:




www.farkopros.ru
8 (800) 511 66 45

Тягово-сцепное устройство с типом шара А

Инструкция по установке
и эксплуатации

Артикул:

F23.01A



Марка и модель автомобиля

Съем

Подрезка

бампера

бампера

FAW BESTUNE T 99 2021-н.в.

Нет

Нет

D(кН)

8,5

S(кг)

75

T(кг)

1770

C(кг)


750/1500*

A(кг)

1750

D - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом;
S - максимально допустимая статическая вертикальная нагрузка на шар;

T - технически допустимая максимальная масса тягача;
C - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ. (* - для прицепа, с тормозами)
A - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ



1.	Болт М 12х70	2	шт.
2.	Шайба М12	4	шт.
3.	Шайба увеличенная М12	4	шт.
4.	Гайка М12 (контр.)	6	шт.
5.	ТСУ в сборе	1	шт.
6.	Шар тип А SHAR15А	1	шт.
7.	Подрозетник F23.10А	1	шт.
8.	Закладная F23.01А	4	шт.

Этап 1.

Через отверстия в лонжероне вставьте закладные (8) внутрь лонжерона;

Этап 2.

Установите ТСУ (5), совместив отверстия со шпильками закладных (8) и закрепите с помощью крепежных элементов (3, 4);

Этап 3.

С помощью комплектных крепежных элементов «8, 10, 13» установить деталь «балка» - «1» между кронштейнами «2, 3»;

Этап 4.

Закрепить сцепной крюк «6» и подрозетник «7» крепежными элементами «1, 2, 4»

Этап 5.

Отрегулировать положение ТСУ и произвести затяжку болтов и гаек;